

# Übersicht Absaugmobile

## 1. Einsatzzweck (mit Beispielen):

Absaugmobile werden zur Reinigung des Arbeitsplatzes nach dem Arbeiten genutzt. Beim Schleifen, Sägen und ähnlichen Arbeitsvorgängen entsteht grober und feiner Abfall, der den Arbeitsplatz verschmutzt (Späne) oder auch die Gesundheit gefährden kann (Feinstaub).

Aus diesem Grund sollten stets, auch bei „Nebentätigkeiten“, die Absaugmobile eingesetzt werden, um oben genannte Effekte zu minimieren. Im MakerSpacES! Stehen zwei Geräte zur Verfügung.

## 2. Bedienungsanleitung

### 2.1 Festool CTM MIDI 1

1. Stromkabel abwickeln und an eine Netzsteckdose anschließen.
2. Drehverschluss an der Seite der oberen Klappe des Gerätes öffnen und denn Schlauch herausnehmen. Den Schlauch durch die Aussparung in der Klappe führen und Klappe wieder verschließen.



3. Einschalten: Einschaltknopf vorne am Gerät betätigen, danach den „MAN“ Knopf drücken -> Wechsel in den manuellen Modus.



4. Steuerung der Saugleistung kann über die „+“ und „-“ Tasten geregelt werden.



5. Damit das Gerät nicht wegrollt, kann die Bremse vorne unten am Gerät betätigt werden.



6. Sollte sich der Sauger irgendwo festsaugen, kann an der rechten Seite des Gerätes der Grüne Hebel betätigt werden, welcher das Ventil des Saugers öffnet:



7. Sauger leeren:

- Gerät vom Strom trennen!
- Zwei schwarze Verschlussklammern an den Seiten des Gerätes öffnen.





- Oberen Teil des Gerätes vorsichtig anheben und abstellen.
- Lasche am Filtersack ziehen bis Öffnung des Filterbeutels vollständig geschlossen ist.
- Den vollen Sack entnehmen und einen neuen einsetzen.
- Geräteoberteil aufsetzen und Verschluss klammern schließen.

8. Nach der Nutzung Gerät wieder aufräumen!

## 2.2 Festool CTM 36 E

1. Stromkabel abwickeln und an eine Netzsteckdose anschließen.
2. Den Schlauch herausnehmen und durch die Aussparung führen.
3. Einschalten: Den großen rechten Regler von Stellung „0“ auf „MAN“ stellen. -> Wechsel in den manuellen Modus.



4. Steuerung der Saugleistung kann über den unteren Regler stufenlos eingestellt werden.
5. Damit dass Gerät nicht wegrollt, kann die Bremse vorne unten am Gerät betätigt werden.

6. Sauger leeren:

- Gerät vom Strom trennen!
- Zwei schwarze Verschlussklammern an den Seiten des Gerätes öffnen.
- Oberen Teil des Gerätes vorsichtig anheben und abstellen.
- Lasche am Filtersack ziehen bis Öffnung des Filterbeutels vollständig geschlossen ist.
- Den vollen Sack entnehmen und einen neuen einsetzen.
- Geräteoberteil aufsetzen und Verschluss klammern schließen.

7. Nach der Nutzung Gerät wieder aufräumen!



### 3. Zubehör:

Für beide Absaugmobile gibt es einen Griff mit Bodendüse, welcher vorne am Schlauch bei Bedarf aufgesetzt werden kann, um Verschmutzungen am Boden zu saugen.



Dieser befindet in der Nähe der Saugmobile.

### 4.Sicherheitshinweise

- Beim Saugen von nassen Stoffen/ Flüssigkeiten: Filter und Entsorgungssack müssen entfernt werden und ein Nassfilter muss eingesetzt werden. Nach dem Nasssaugen den Nassfilter entfernen und durch Hauptfilter für trockene Stoffe ersetzen.
- Bei austretendem Schaum, Flüssigkeiten oder anderen auffälligen Beobachtungen: Gerät sofort abschalten und leeren!

- Bei Fehlfunktion oder Fragen zur Wartung bitte die Labor beaufsichtigende Person ansprechen.